


[illegible]

* При установке инженерного зажима ЗАН 50-70/1500 кронштейн КАН-200 следует заменить на кронштейн КАН-4000 с добавлением одного шпурта поз.8 и губки поз.9.