

ГЕРМЕТИК ОГНЕЗАЩИТНЫЙ FP 660

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Герметик огнезащитный FP 660 товарного знака IEK (далее – герметик) предназначен для герметизации монтажных стыков строительных конструкций, фланцевых соединений воздухопроводов и зазоров отверстий в перегородках после прокладки труб внутри жилых, общественных и производственных помещений.

Герметик локализует распространение открытого пламени и препятствует проникновению продуктов горения в смежные помещения.

1.2 Герметик применяется в огнестойких проходках кабельных и проходах шинопровода по ГОСТ Р 53310.

1.3 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 35 до плюс 80 °С.

2 Основные характеристики

2.1 Технические характеристики герметика представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Цвет	белый
Объём тубы, мл	310
Масса герметика в ведре, кг	20
Время отверждения, мм/24 часа	1
Температура начала срабатывания (вспучивания), °С	140

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки герметика в тубе приведен в таблице 2.

3.2 Комплект поставки герметика в ведре приведен в таблице 3.

Таблица 2

Наименование	Количество
Герметик в тубе с носиком-дозатором	1 шт.
Паспорт	1 экз. на транспортную упаковку

Таблица 3

Наименование	Количество
Герметик в ведре	1 шт.
Паспорт	1 экз. (по требованию заказчика)

4 Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Герметик не стоек к воздействию солнечного (ультрафиолетового) излучения. Нанесение герметика должно осуществляться внутри помещений.

4.2 Нанесение герметика должно осуществляться с применением средств индивидуальной защиты: перчаток, очков, респиратора.

4.3 При попадании герметика на открытые участки тела немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

4.4 При попадании герметика в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК НА ПОВЕРХНОСТЯХ, ПОГРУЖЕННЫХ В ВОДУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ВЫДЕЛЯЮЩИМИ МАСЛА, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ.

ВНИМАНИЕ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

5 Указания по монтажу

5.1 Нанесение герметика должно осуществляться при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С.

5.2 Осуществить очистку и обезжиривание поверхности для нанесения герметика.

5.3 Установить тубу с прикрученным носиком-дозатором в монтажный пистолет (приобретается отдельно). Для нанесения герметика, поставляемого в ведре, должен применяться шпатель.

Перед нанесением герметик в упаковке должен достичь температуры окружающей среды.

5.4 Заполнить свободное пространство (стык, фланцевое соединение, кабельную проходку) слоем герметика, толщина которого определяется проектной документацией.

При толщинах преград свыше 100 мм для экономии герметика внутреннюю часть отверстия в строительной конструкции можно заполнить негорючей минеральной ватой плотностью от 100 кг/м³. Глубина заполнения герметиком – 30±5 мм с каждой стороны.

5.5 Поверхность заделки выравнивать шпателем до схватывания герметика. Для улучшения пластичности при выравнивании поверхность герметика можно смочить водой.

5.6 Основные эксплуатационные характеристики заделка приобретает через 48 часов.

5.7 После нанесения и высыхания слоя герметика, его можно окрашивать составами на водной основе. В большинстве случаев использование праймера не требуется.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование герметика может осуществляться в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта, при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С.

6.2 Хранение герметика осуществляется в упаковке изготовителя в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 30 °С.

7 Сведения об утилизации

7.1 Запрещается утилизировать остатки герметика и тару совместно с бытовыми отходами.

7.2 Утилизацию осуществляют путем передачи в организации, занимающиеся переработкой пластмасс.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Срок службы – 30 лет.

8.2 Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ
«ИЭК Монголия» КОО
Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова
«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.
MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,

Карасайский район, с. Иргели,

мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство

в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

