

Правила монтажа

1 Подключение накладного оповещателя к сети производить к контактными зажимам клеммной колодки согласно маркировки.


2 Подключение подвесного оповещателя к сети 230 В~ производить сетевым кабелем согласно цветовой маркировке проводников:

- коричневый провод – подключение фазы (L);
- синий провод – подключение нейтрали (N).

ВНИМАНИЕ


При подключении оповещателя к сети, требуется соблюдение полярности. Для 220-РИП «Выход» перед подачей напряжения необходимо перевести аккумулятор в рабочий режим переключателем, расположенным на корпусе.

3 Накладной монтаж оповещателя производить непосредственно на стену с креплением через монтажные отверстия саморезами (рисунок 1). Монтаж подвесного оповещателя производить при помощи комплекта крепления к потолку (к стене) (рисунок 2). Комплект крепления приобретается отдельно.




- 1 – Оповещатель;
- 2 – Заглушка;
- 3 – Монтажная поверхность;
- 4 – Винт самонарезающий


Рисунок 1 – Монтаж накладного оповещателя 12 «Выход», 24 «Выход», 220 «Выход», 220-РИП «Выход»




- 1 – Оповещатель;
- 2 – Комплект крепления к потолку (кронштейн) LSSA3-03D-KK-03;
- 3 – Монтажная поверхность;
- 4 – Винт самонарезающий;
- 5 – Винт самонарезающий



- 1 – Оповещатель;
- 2 – Комплект крепления к потолку (трубка) LSSA3-03D-KK-04;
- 3 – Монтажная поверхность;
- 4 – Винт самонарезающий;
- 5 – Винт самонарезающий



- 1 – Оповещатель;
- 2 – Комплект крепления к потолку (трос 1 м) LSSA3-03D-KK-02;
- 3 – Монтажная поверхность



- 1 – Оповещатель;
- 2 – Комплект крепления к стене (трубка) LSSA3-03D-KK-01;
- 3 – Монтажная поверхность;
- 4 – Винт самонарезающий

Рисунок 2 – Монтаж подвесного оповещателя 220 «Выход», 220-РИП «Выход»