

СБОРКА ЦОКОЛЯ ШКАФА СЕРИИ FORMAT

Инструкция по монтажу

1 Общие указания

1.1 Сборку цоколя шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Сборку цоколя шкафа серии FORMAT необходимо проводить на ровной чистой горизонтальной поверхности с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Цоколь может быть соединён только с каркасом шкафа серии FORMAT.

1.4 Перед началом сборки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (Рисунок 1, 2).




Рисунок 1




Рисунок 2

2 Меры безопасности

2.1 Сборку цоколя и его присоединение к каркасу проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для сборки и монтажа использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Сборка цоколя

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковок «FORMAT Угол цоколя 100 (4шт/компл) IEK» и «FORMAT Панель цоколя 100×____ (2шт/компл) IEK».

4.1.2 Установить четыре угла цоколя на основание шкафа как показано на рисунке 3, при этом необходимо обеспечить соосность отверстий А и Б. Углы цоколя закрепить с помощью винтов M12×25, плоских и стопорных шайб. Момент затяжки – 49 Н·м.




Рисунок 3

4.1.3 Зафиксировать каждый угол цоколя от проворачивания с помощью винта М6х16 (Рисунок 4). Момент затяжки – 7 Н·м.




Рисунок 4

4.1.4 Установить панели цоколя на углы цоколя и зафиксировать с помощью винтов М6×10 (Рисунок 5). Момент затяжки – 7 Н·м.




Рисунок 5

4.1.5 Установленный на основание шкафа цоколь в собранном виде представлен на рисунке 6.




Рисунок 6

4.2 Увеличение высоты цоколя

4.2.1 Установить два угла цоколя друг на друга, обеспечив соосность отверстий А и Б, и закрепить с помощью винта М12×25, плоской и стопорной шайб, а также гайки М12 (Рисунок 7). Момент затяжки – 49 Н·м. Гайка в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.




Рисунок 7

4.2.2 Зафиксировать углы цоколя от проворачивания с помощью винта М6×16 (Рисунок 8). Момент затяжки – 7 Н·м.




Рисунок 8

4.2.3 Далее сборка цоколя осуществляется аналогично п.п. 4.1.2 – 4.1.4.

4.3 Демонтаж производить в обратном порядке